

Assento Giratório

Regulagem de altura do assento através de alavanca acionando para cima. Para subir a cadeira, alivie o peso do seu corpo e puxe a alavanca. Para baixar a cadeira, mantenha-se sentado enquanto puxa a alavanca.



Braços Fixos

Braços sem regulagem.

Rodízios

Duplo giro para carpete ou piso frio. A escolha dos rodízios depende do tipo de pavimento onde a cadeira irá ser usada – para pavimentos duros (tais como pedra, madeira, laminado, etc.) escolha um rodízio macio. Em pavimentos macios (carpetes, etc.) escolha um rodízio duro.

Classificação da cadeira:

- TIPO A
- TIPO B
- TIPO C
- TIPO D
- Não se enquadra como operacional



Prancheta escamoteável

Regulagem manual.
 Para abrir, puxar a prancheta manualmente para cima e posiciona-la sobre o braço.
 Para guarda-la puxa-la para cima e solta-la lateralmente ao braço



Braços Fixos

Braços sem regulagem.

Rodízios

Duplo giro para carpete ou piso frio.
 A escolha dos rodízios depende do tipo de pavimento onde a cadeira irá ser usada – para pavimentos duros (tais como pedra, madeira, laminado, etc.) escolha um rodizio macio. Em pavimentos macios (carpetes, etc.) escolha um rodizio duro.

Classificação da cadeira:

- TIPO A
- TIPO B
- TIPO C
- TIPO D
- Não se enquadra como operacional

Assento

Assento sem regulagem.

Braços Fixos

Braços sem regulagem.



Classificação da cadeira:



TIPO A



TIPO B



TIPO C



TIPO D



Não se enquadra como operacional

Assento

Assento sem regulagem.



Braços Fixos

Braços sem regulagem.

Classificação da cadeira:



TIPO A



TIPO B



TIPO C



TIPO D



Não se enquadra como operacional

UNIFO

250





100% lã

Limpar com escova macia ou flanela de microfibras, afim de evitar transferência de fibra para o tecido. Em caso de mancha utilizar água e sabão neutro.



100% poliéster

Limpar com escova macia ou flanela de microfibras, afim de evitar transferência de fibra para o tecido. Em caso de mancha utilizar água e sabão neutro.




PVC

Limpar com pano seco e macio. Em caso de mancha de gordura, utilizar pano macio umedecido com água e sabão neutro, removendo o excesso e secando na sequência.



Couro

Limpar com pano seco e macio. Em caso de mancha de gordura, utilizar pano macio umedecido com água e sabão neutro, removendo o excesso e secando na sequência. Em seguida pode-se, com uma esponja, aplicar hidratante para couro.




Plástico

Limpar com pano macio umedecido com água, e em caso de manchas de gordura, utilizar também sabão neutro.



Poliuretano

Limpar com pano macio umedecido com água, e em caso de manchas de gordura, utilizar também sabão neutro.



Metal Pintado

Limpar com pano seco, e em caso de manchas de gordura, umedecer com água e sabão neutro.



Metal Cromado

Limpar com pano seco e macio, e em caso de manchas de gordura, umedecer com álcool. Nunca utilizar produtos abrasivos.



Alumínio

Limpar com pano seco e macio, e em caso de manchas de gordura, umedecer com álcool. Nunca utilizar produtos abrasivos.



Madeira

Móveis envernizados, pintados ou BP, limpar com um pano seco e macio. Em caso de manchas de gordura, umedecer o pano com água e sabão neutro.



Vidro transparente

Pulverizar líquido de limpeza (adequado para vidros) e retirar o excesso com um pano seco e macio.



Vidro pintado ou com película

Limpar com pano macio umedecido com água e sabão neutro, em seguida secar com pano. Não utilizar líquido de limpeza para vidros, contém álcool que pode danificar a pintura ou película.